Battery Charger

ES Cargador de batería

ING-CB1501 ING-UCB1501

Español ---------- Página 3 - 6

Componentes



1 . ABRAZADERA DE ELECTRICIDAD

2 . ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN

3 . MEDIDOR DE CORRIENTE

4 . ELEGIR INTERRUPTOR

5 . FUSIBE

6. ASA

ARTÍCULOS DE AVISO

- Lea el manual detenidamente antes de usarlo.
- Use lentes y guantes protegidos antes de cargar, para evitar peligroso como la cauterización de la acidez.
- Por favor, no use ropa estática fácil en caso de estática y fuga.
- ¡Peligroso! El gas explosivo debe evitarse llamas y chispas, se necesita mucha aireación cuando se carga.
- Se debe cortar la energía antes de conectar o desconectar la carga de la batería y la celda.
- Este modelo es adecuado con batería de acidez que es de 6V o 12V.
- No coloque el objeto cuya superficie es calor.
- Mantenga la aireación, evite la feculencia.
- ¡Con cuidado! ¡La carga de aireación puede erosionarse! Cualquier material de aireación rocíe su piel, por favor, límpielo con jabón ahora mismo, si le salpica en los ojos, aclare con enjuague y luego consulte al médico.
- Prohibido cargar voltaje de 12V usado para batería de 6V cargada.
- Tenga en cuenta la especificación que es el proveedor de la oferta.
- Prohibido cargar más de una batería al mismo tiempo.
- Prohibir el cortocircuito de la pinza de electrificación.
- El cable de alimentación y el cable de carga deben estar en buenas condiciones.
- Los niños deben estar lejos de la carga de la batería y la batería.
- ¡Peligroso! Es peligroso cuando sale gas. Por favor, deténganos y corte la energía. Y mantener la habitación es aireación.

Luego lo envió a inspección al galope del servicio al cliente.

- No utilice el cable para hacer otra cosa y mover el instrumento con el cable, prohba arrastrar el cable fuera del tomacorriente elctrico y haga que el cable est leos del calor y la grasa.
- Rojo o "+" muestra el ánodo y negro o "-" muestra el cátodo.

ARTÍCULOS DE SEGURIDAD

- Mantenga la terminal despeada y leos de la materia de cauterizacin.
- Respete el voltaje principal (220-240V ~ 50 / 60Hz ING-CB1501).
  (110-120V~60Hz ING-UCB1501).
- Esta serie no puede utilizar bateras que no sean de mantenimiento.
- Use guantes de seguridad y máscara cuando conecte el circuito o ponga materia de acidez o ponga agua.
- Reparado por operador profesional.

SUGERENCIA:

- Devuelva la batera y la batera raspada a la fbrica o recclela o descarte la estacin de compra. Como los detalles, consulte con la organizacin local correspondiente.

ESPECIFICACIÓN

No.	ING-CB1501	ING-UCB1501
Voltaje nominal:	220-240V	110-120V
Frecuencia nominal:	50/60Hz	60Hz
Voltaje de carga:	6/12V	6/12V
Corriente nominal:	6A	6A
Capacidad nominal:	40-90Ah	40-90Ah
Clase de protección:	20	20

FUNCIÓN Y OPERACIÓN

Por favor opere siguiendo este paso:

- Asegúrese de que el voltaje de carga sea de 6 V o 12 V, distinga el ánodo y el cátodo.

- Mantenga la batera en la habitacin qe est seca y mueva cualqier material qe pueda erosionarse por el terminal de carga de la batera.
- Las dos pinzas de carga de la batería se pellizcan por separado en el ánodo y el cátodo.
- Entrada carga batería tensión civil 220-240V (ING-CB1501).

  110-120V (ING-UCB1501).

- Elija 6 V o 12 V para el voltaje elctrico de la batera de almacenamiento.
- El medidor de electricidad muestra la basura actual y la basura según el aumento de la capacidad de la batería.
- La batería de almacenamiento muestra la carga suficiente cuando el dedo del medidor de electricidad apunta a una posición inferior.
- Saque el enchufe de alimentación y tome dos abrazaderas, y mantenga la máquina en buenas condiciones

DIAGRAMA ELÉCTRICO



MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE LA BATERÍA

- Asegrese de qe la batera est en condiciones seguras y tiles todo el tiempo.
- Mantenga la batería limpia y seca, ponga aceite para prevenir la acidez y contra la acidez.
- La acidez de la batería que no se usa durante mucho tiempo debe probarse cada cuatro semanas, vierta suficiente agua cuando sea necesario.

SPARE PART LIST

ING-CB1501,ING-UCB1501 Spare part list

No.	Parte Descripción	Qty	No.	Parte Descripción	Qty
1	Tapa de la carcasa	1	16	Arandela plana	2
2	Tornillo de rosca	6	17	Tornillo	4
3	Panel posterior	1	18	Plato base	1
4	Panel frontal	1	19	Tornillo de rosca	4
5	Plato de aluminio	1	20	Cable	1
6	Nuez de orquídea	1	21	Clip de batería	1
7	Puente rectificador KBPC	1	22	Cable	1
8	Tornillo	1	23	Clip de batería	1
9	Arandela plana	2	24	Dos asientos de seguro	1
10	Tornillo de rosca	2	25	Fusible de coche	1
11	Transformador	1	26	Cable de alimentación	1
12	Termostato	1	27	Enchufe	1
13	Nuez	1	28	Interruptor único	1
14	Arandela de resorte	1	29	Amperímetro	1
15	Arandela de dientes	1			

EXPLODING VIEW

ING-CB1501,ING-UCB5501 Exploding view



INGCO TOOLS CO.,LIMITED
www.ingcotools.com
MADE IN CHINA
0417.V04

ING-CB1501 ING-UCB1501